

SYSTEMANWENDUNG- SIKA TACK®- PANEL SYSTEM

Schritt 1 - 3 Anwendung auf der Unterkonstruktion



Zuerst wird die Unterkonstruktion mit einem Schleifvlies oder Gitter angeschliffen und danach mit einem Zellstofftuch und Sika Aktivator205 gereinigt und 10 min. abgelüftet. Im dritten Schritt wird Sika Tack Panel Primer aufgetragen und min. 30 mind. max.8 Std. abgelüftet.

Schritt 4 - 6 Anwendung auf der Fassadenplatte



Im vierten Schritt wird die Fassadenplatte mit einem Schleifvlies oder Gitter angeschliffen. Anschließend wird die Fassadenplatte mit einem Zellstofftuch und mit Sika Aktivator 205 gereinigt. Danach wird Sika Tack Panel Primer aufgetragen und und mind. 30 Min. max. 8 Std. abgelüftet.

Schritt 7 - 10 Anwendung auf der Unterkonstruktion



Sika Tack Montageband aufbringen. Im nächsten Schritt wird der Klebstoff Sika Tack Panel als Dreiecksraupe aufgetragen und die Schutzfolie vom Sika Tack Panel Montageband abgezogen.

Im letzten Schritt die Fassadenplatte justieren und an das Sika Tack Panel Montageband andrücken.